



09/2010

Bedienungsanleitung für Handschuhadapter – System:

Vor der Installation bitte durchlesen!

Bestehend aus: 1 Paar Polyethylen(PE)-Adapterringen, schwarz
2 Paar O – Ringe, Qualität NBR 70, 80 x 5 mm, schwarz

PE-Adapterring (PE-A.) in den Handschuh einschieben.

Das Stulpenende des Handschuhs sollte ca. 5 cm überstehen.
(Abhängig vom Handschuhhersteller bzw. Größe). Der PE-A. muß von alleine im Handschuh halten.

Den Handschuh nun vorsichtig in die umgestülpte Ärmelöffnung des Schutzanzuges schieben.

Am Besten faßt man den Handschuh an der Stelle an, wo der PE A. von innen gegen den Handschuh drückt. Den Handschuh vom Ärmelansatz nach innen in den umgestülpten Ärmel schieben. Der PE-A. sollte ca. 2 bis 3 cm vom Ärmelende der Kleidung (innen) liegen.

Die O-Ringe über das Ärmelende führen.

Auch hier ist es am Besten, wenn man mit einer Hand den Ärmel der Kleidung so anfaßt, daß man den PE-A. Ring (durch Schutzanzug und Handschuh) spürt.

O-Ringe hoch zu den (fühlbaren) Einbuchtungen des PE-A. rollen und je in eine Einbuchtung schnappen lassen.

Nachdem die O-Ringe vollständig in den Einbuchtungen des PE-A. liegen, sollte das Ärmelende mit den Händen auf Bündigkeit nachjustiert werden.

Erst das überstehend Handschuh-, dann das Ärmelende über die O-Ringe schlagen und zuletzt den Ärmel wieder zurückstülpen.

Nun sitzt der Handschuh korrekt am Ärmel und der PE-A. sowie die O-Ringe sind in der Innenseite des Ärmels fixiert.

Einsatzbereich:

Mit diesem Handschuh – Adaptersystem können Handschuhe möglichst dicht an Ärmelenden angeschlossen werden. Sie verhindern in der Regel das Eindringen von Flüssigkeiten und feinen Partikeln.

Einsatz einschränkungen und Sicherheitshinweise:

Die Entscheidung dieses System, in welchem Bereich und aus welchem Grund, zu verwenden erfolgt grundsätzlich in Alleinverantwortung des Anwenders.

Eine 100%ige Dichtigkeit kann nicht garantiert werden, sie ist u. a. abhängig von der Materialstärke und Flexibilität (Handschuhe oder Ärmel). Generell empfehlen wir das Abkleben des Handschuhadapters von außen mit Klebeband. Generell sollte vorher u. a. der Druck dem das System ausgesetzt wird, sowie die Toxizität der Chemikalie geprüft werden. Für unsachgemäßen Einsatz dieses Systems übernimmt die 3S-Arbeitsschutz GmbH oder Ihre Partner keinerlei Haftung. Nutzen Sie vorher unseren Beratungsservice!

Vorbereitung:

Kontrollieren Sie den Adapter und die O-Ringe auf Beschädigungen.

Benutzen Sie dieses System nicht, wenn es Fehler (z.B. Risse im PE oder O – Ring) aufweist.

Bitte schicken Sie das System dann, nach Rücksprache mit uns, unbenutzt und unkontaminiert an uns zurück.

Systeme mit berechtigten Mängeln werden von uns kostenlos ersetzt.

Lagerung:

Erfolgt in handelsüblicher Weise. (ideal sind Raumtemperatur ca. +20° C bis + 25 °C, trocken, und vor UV-Licht geschützt)

Entsorgung:

Die Art der Entsorgung ist ausschließlich von der Kontamination während des Tragens abhängig, unkontaminiert ist der PE-Ring dem Recycling für PE-Kunststoffe zu zuführen, die O-Ringe sind dem Haus- bzw. Gewerbemüll zu zuführen.

3S-Arbeitsschutz GmbH

Ikarusstr. 24
Telefon: +49 (0)211/690 796 0
E-Mail: info@3s-arbeitsschutz.de

D - 40474 Düsseldorf
Telefax: +49 (0)211/690 796 55
Internet: www.3s-arbeitsschutz.de



3S-Arbeitsschutz GmbH

Ikarusstr. 24
 Telefon: +49 (0)211/690 796 0
 E-Mail: info@3s-arbeitsschutz.de

D - 40474 Düsseldorf
 Telefax: +49 (0)211/690 796 55
 Internet: www.3s-arbeitsschutz.de