INSTRUCCIONES DE USO

Descripción

C.A.M.P. "FRX" art.3200 es un:

•Arnés de asiento con perneras certificado según la norma EN 813:2008.

•Cinturón de posicionamiento al lugar de trabajo certificado según la norma EN 358:2018;

•Arnés anticaída de cuerpo entero según EN 361:2002

Este producto está destinado a la protección y prevención de los riesgos de caídas desde alturas en la industria, construcción, rescate, ocio, y en general, en cualquier aplicación de trabajos en altura. El producto está hecho de material de aramida con alta resistencia a las altas temperaturas (Tenacidad: Temperatura de fusión >450°C, temperatura de servicio -4 / +350°C) al fuego y a los cortes, por lo que está diseñado para su uso en entornos con riesgo de llamas, altas temperaturas, trabajos de soldadura, Kilimmen kan, met als andere soortgelijke activiteiten waarvoor dit product bedoeld is, geschikt zijn. De consequenties van verkeerde fixaties, verkeerd gebruik of slecht onderhoud van middelen kunnen resulteren in schade, zwaar letsel of zelfs de dood. De gebruiker moet medisch fit en in staat zijn om zijn eigen veiligheid te bewaken en mag geen medicijnen, drugs of andere substanties die de vaardigheden van de individuele werknemer kunnen beïnvloeden, gebruiken. Voor de individuele werknemer moet de gebruik is het van essentieel belang voor de veiligheid dat het bevestigingspunt of ankergeen geschikte uitoefening van werkzaamheden dusdanig oppositioneerd is dat zowel de kans op het vallen als de potentiële valafstand geminimaliseerd worden. Indien dit niet mogelijk is, moeten de kans op valvuitre de benodigd is onder de werkplek van de gebruiker, zodat de gebruiker niet op de grond kan vallen. Het is essentieel dat de gebruiker het validatie-proces kan uitvoeren in de enige aanwaardere voorziening waarmee het lichaam wordt bevestigd die in een valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt. Het product mag alleen gebruikt worden door hiervoor bestemde en met name door geweigigd worden. Het product mag niet gebruikt worden in combinatie met andere artikelen met geschikte kenmerken en in overeenstemming met de toepasse voorschriften van de fabrikant. Het product mag niet worden aangepast of anderszins onderdeel van de uitrusting. In deze aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van onjuiste gebruik weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal opgesomd of voor te stellen zijn. Indien mogelijk moet de producent contact opnemen voor meer informatie.

ONDERHOUD

Schoonmaak van onderdelen van textiel en kunststof: spoelen in schoon water met neutrale zeep (maximale temperatuur 30°C) en natuurlijk drogen uit de buurt van directe hitbronnen. Schoonmaken en ontsmetten van onderdelen van aluminium: alleen met water. *Temperatuur:* model bloostellen aan temperaturen boven 80°C om de prestaties en de veiligheid van het product niet te beïnvloeden. *Chemicaliën:* neem het producten niet in de enige aanwaardere voorziening waarmee het lichaam wordt bevestigd die in een valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt. Het product mag alleen gebruikt worden door hiervoor bestemde en met name door geweigigd worden. Het product mag niet gebruikt worden in combinatie met andere artikelen met geschikte kenmerken en in overeenstemming met de toepasse voorschriften van de fabrikant. Het product mag niet worden aangepast of anderszins onderdeel van de uitrusting. In deze aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van onjuiste gebruik weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal opgesomd of voor te stellen zijn. Indien mogelijk moet de producent contact opnemen voor meer informatie.

ONDERHOUD

Schoonmaak van onderdelen van textiel en kunststof: spoelen in schoon water met neutrale zeep (maximale temperatuur 30°C) en natuurlijk drogen uit de buurt van directe hitbronnen. Schoonmaken en ontsmetten van onderdelen van aluminium: alleen met water. *Temperatuur:* model bloostellen aan temperaturen boven 80°C om de prestaties en de veiligheid van het product niet te beïnvloeden. *Chemicaliën:* neem het producten niet in de enige aanwaardere voorziening waarmee het lichaam wordt bevestigd die in een valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt. Het product mag alleen gebruikt worden door hiervoor bestemde en met name door geweigigd worden. Het product mag niet gebruikt worden in combinatie met andere artikelen met geschikte kenmerken en in overeenstemming met de toepasse voorschriften van de fabrikant. Het product mag niet worden aangepast of anderszins onderdeel van de uitrusting. In deze aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van onjuiste gebruik weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal opgesomd of voor te stellen zijn. Indien mogelijk moet de producent contact opnemen voor meer informatie.

ANSPRAKELIJKHEID

De firma C.A.M.P. SpA noch de distributeur is op enige wijze aansprakelijk voor schade, letsel of de dood veroorzaakt door onjuist gebruik of door wijzigingen van een product van het merk C.A.M.P. SpA. Voor de veiligheid van de gebruiker is het essentieel dat de instructies voor correct en veilig gebruik van veder door C.A.M.P. SpA geleverd product zijn begrepen en worden opgevolgd; dat het product alleen wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor het is bedoeld, anders dan dat alle gebruikte veiligheidsprocedures worden gevolgd. Alkvens het product to gebruiken moet worden bedacht hoe in eventuele noodgevallen op veilige en doeltreffende wijze redding mogelijk is. Het personeel is verantwoordelijk voor uw handelingen en beslissingen: indien u niet in staat bent om de risico's die hieruit voortvloeien te beoordelen, dient u deze uitrusting niet te gebruiken.

3 JAAR GARANTIE

Op dit product wordt vanaf de aanschafdatum een garantie van 3 jaarvoor material- of fabricagefouten. Uitgezonderd van garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of reparaties door niet-bevoegden, gebruik anders dan voorgeschreven, schade door ongevallen of nalatigheid, gebruik waarvoor dit product niet is ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Toepassingsgebied

C.A.M.P. "FRX" art.3200 is een:

•Zitgordel met bijbehorende perneras certificeerd conform de norm EN 813:2008;

•Gordel voor werkpositioneringen gecertificeerd conform de norm EN 358:2018;

•Harnas gordel EN 361:2002

Dit product is bestemd om te worden gebruikt ter bescherming tegen enter voorkoming van de risico's van de val van een hoogte in de industrie, in de bouw, bij reddingsoperaties, ontspanning en algemeen voor alle toepassingen van werken op hoogte.

Dit product is voorzien van aramide met een hoge hittebestandheid (smeltemperatuur >450°C, gebruikstemperatuur -4 / +350°C), vuurbestendigheid en schuurvaste en is dan geschikt voor gebruik in omgevingen met risico op vlammen, hoge temperaturen, laswerkzaamheden en snijden of sterke schuring bestand.

Definities

Om de gevaarlijkheid van een werksituatie en dus de te gebruiken PBM's te beoordelen, wordt de valfactor bepaald met de volgende formule wordt berekend: Valfactor = Valhoogte/Lengte van de vangline. In het geval de valfactor 0 is en de werknemer zich bij de gespannen vangline onder het ankerpunt bevindt, is het mogelijk een positioneringsuitrusting te gebruiken. In alle andere situaties dient men een valfactor gelijk aan of groter dan 1 te hebben zodat van valbeveiligers verplicht (**Fig.1**).

Hieronder een beschrijving van de voorkomende termen en voorwaarden:

EN 361: HARNASGORDELS De harnasgordel is een uitrustingsstuk ter bescherming tegen vallen van een hoogte wanneer het gebruikt wordt in combinatie met een valbeveiligingssysteem van een valbeveiligingssysteem. De vrije ruimte onder de werkplek dient te worden berekend om de vrije botsing van de uitrusting te voorkomen en de gebruiker niet te vorkomen. De twee inbindpunten voor valbeveiliging zijn uitsluitend de inbindpunten op het borstgedeelte van de harnasgordel (voor de voorkant of V-stijgbeugel) en voorkomen aan de rugzak (**Fig.2**).

EN 813: ZITGORDELS Zitgordels dienen ter voorkoming van het vallen van een hoogte bij werkzaamheden op een hoogte van of boven het middelste been van de gebruiker. Ze dienen uitsluitend het ventrale inbindpunt. De maximale gebruikslengte (met inbegrip van uitrusting en gereedschap) is op de productmarking vermeld. Langdurig hangen in schemelig zitten veroorzaken, en kan dodelijk zijn indien de gebruiker bewegingsloos hangt. Men dient de hulpmiddelen voorzien om de gebruiker te kunnen helpen om van hangen in schemelig zitten te voorkomen Het inbindpunt voor hangen is het ventrale inbindpunt, zoals aangeduid op de harnas (EN 361: 2002 art. 3.14).

EN 358: GORDELS VOOR WERKPLEKPOSITIONERING De gordel voor werkplekpositionering is een uitrustingsstuk voor het ondersteunen van een persoon tijdens het werk, door middel van een gespannen arrangement. De maximale gebruikslengte (met inbegrip van uitrusting en gereedschap) voor de gordels voor werkplekpositionering EN 358 bedraagt 150 kg. Het inbindpunt moet zich ter hoogte van of boven het middelste been van de gebruiker bevinden. De inbindpunten voor positioneering zijn: de twee zijdelingse punten aan de gordel (samen te gebruiken (**Fig.4**).

De gordels voor werkplekpositionering EN 358 en de gordels EN 813 mogen niet afzonderlijk als beschermingsmiddel worden gebruikt. Ook mogen deze gordels niet worden gebruikt voor werkplekpositionering EN 358 niet afzonderlijk worden gebruikt wanneer er gevaar voor langdurig hangen of een overmatige spanning bestaat. Ze mogen alleen als onderdeel van deze systemen aan te vullen met collectieve beschermingsmiddelen tegen vallen van een hoogte of persoonlijke veiligheidsuitrusting of persoonlijke beschermingsmiddelen (valbeveiligingssystemen conform de norm EN 363).

Gebruik

Om een optimale afstelling te verkrigen, de maat kiezen aan de hand van tabel A. de riemlengtes van de gebruiker zo ver mogelijk aanpassen, rekening houdend met het feit dat de gebruiker brandwerende kleding draagt. Eveneens dient de gebruiker op een veilige plaats een harnasgordel uit te voeren, om te testen of de maat van de gordel goed is. Ook de voldoende verstellbaar is en bij comfortabel genoeg is voor het beoogde gebruik. Tijdens het gebruik is het van essentieel belang regelmatig de sluiting en de afstelling van alle elementen te controleren. Volg de aanwijzingen in **Fig.2** voor het aantrekken van de gordel: Plaats onbuckled zom ook in zitpozicie te worden gegeven. Zorg er bij de afstelling voor dat de valbeveiligingspunten aan borst- en ruggzijde zo hoog mogelijk geplaatst zijn, om de mogelijkheid van vanleiten bij een val te voorkomen. Controleer of alle gespen van de gordel gemonteerd en correct afgesteld zijn (**Fig.3**). Het gebruik van deze uitrustingen, in combinatie met andere onderdelen van de beschermingsmiddelen tegen vallen van een hoogte, moet controle zijn aan deze specifieke gebruiksinstructies en aan de geldende normen (**Fig.4**). Voor een correct gebruik en voor de verbinding met een betrouwbaar ankerpunt, een sub-system, bijvoorbeeld een valdemper, een vangline en koppeling en andere onderdelen, zie **Fig.4**. De verbinding met het valbeveiligings- of positioneersystemen mag alleen worden gemaakt door middel van de inbindpunten voor valbeveiliging of positionering zoals aangegeven in **Fig.4**; bevestiging aan de gereedschappen of andere onderdelen van de gordel is verboden: keuzegevaar!

Het structurele ankerpunt moet bij voorkeur boven de werkzone liggen en moet conform zijn aan de norm EN 795 en/of een bekende weerstand hebben van 12 kN (metalen verankeringen) of 18 kN (textielverankeringen). Controleer de gesper, de sluiting van de gespen/riemen en alle afstellingen van de gordel voordat u de gordel aan uw lichaam bevestigt, het gebruik van materiaalgaten. Gebruik materiaalgaten niet voor de verbinding met personlijke beschermingsmiddelen: levensgevaar!

Voer deze wijzigingen en/of reparaties uit zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant. Maak geen combinaties met producten die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Voorkom dat de harnasgordel in contact komt met scherpe randen of schurende oppervlakken.

Reinigingswijze

Zorg voor een uitrusting van specifiek reddingsmaterial en een passende opleiding van de werkteams, zodat ze het slachtoffer snel kunnen helpen om de gevolgen van hangtrauma's te voorkomen (**Fig.5**).

REVISIE

De veiligheid van de gebruikers is afhankelijk van een continue efficiëntie en duurzaamheid van de uitrusting. In aanvulling op de normale inspecties die verplicht zijn voor, gedurende en na de werkzaamheden door de gebruiker, moet de uitrusting ten minste eenmaal per jaar door een persoon, vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product; deze datum en die van de volgende controle moeten worden in de bijbehorende tabel van het product worden aangetekend: bewaar de documentatie voor control en raadpleging gedurende de volledige levensduur van de uitrusting. Wij adviseren u om de uitrusting van een specifiek product. Wanneer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het product onder geen omstandigheden te worden gebruikt:

•scheurtes en/of verschroeide plekken op de dragende banden/koorden

•kerfsnes en/of verschroeide plekken op de stikselen

•vervormingen of scheurtjes op de veiligheidsgespen

•corrosie die in enstige mate de oppervlaktestevigheid van de metalen elementen wijzigt

•scheurtjes in de metalen elementen/stilstanmaten/RFID

•problemen door weggliden van the band in een gesp

•verkleurd band/stikselen

•de koppeling kan worden vervangen door een koppeling van hetzelfde model

Als het product van de uitrusting van de gebruiker is voorzien van een valdemper, zij vervangen worden, ook in twijfelgevallen. Elk element dat deel uitmaakt van een veiligheidssystem kan beschadigd raken tijdens een val en dient altijd te worden gevolgd door een controle door gebruiker. Elk product dat bij een ernstige val betrokken is geweest moet worden vernietigd, aangeteen er structurele schade kan zijn ontstaan die niet direct zichtbaar is.

LEVENSDUUR

Het aramidemateriaal waarmee dit product is vervaardigd, is gevoelig voor UV-straling: de blaronde aangegeven levensduur bedraagt 5 jaar. Dit product is vervaardigd van textiel en andere degelijks gebruik. Bewaar het product uit het licht wanneer het niet wordt gebruikt (bijv. opslag, vervoer). Controleer de levensduur van 10 jaar voor de datum van eerste ingebruikname van het product en eindigt in elk geval, rekening houdend met de opslag, aan het einde van uw veiligheid. Bij het bepalen van de levensduur van het product is de tijd van de fabriek, de levensduur moet worden aangerekend de periode waarin zich geen voorvallen voordoen die het product buiten gebruik stellen en waarin vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product minders een van de bovenstaande gebreken voordoen. Wanneer de producten op de onderhoudskaart van het product worden aangetekend. Bij volgende factoren kan de levensduur van het product korter zijn: intensief gebruik, schade aan componenten van het product, contact met chemische stoffen, hoge temperaturen, schuurwerking, ongeschikt gebruik of onderhoud van het product en aanbevelingen. Neem bij twijfel of het product nog de nodige veiligheid biedt contact op met C.A.M.P.SpA of de distributeur.

TRANSPORT

Beschermt het product tegen de hiervoor beschreven risico's.

SVENSKA

ALLMÄN INFORMATION

Koncernen C.A.M.P. tillsammans höjdarbetares olika behov genom att erbjuda produkter som är lätta och ergonomiska att bära och som ger maximal frihet och komfort samtidigt som de säkerställer kvalitetssystem - allt för att kunna erbjuda en av sektorn och tillförlitlig produkt. Vederbörande arvisningar är avsedda för C.A.M.P. produkter som tillhandahålls av C.A.M.P. SpA och som inte är livslängd. **Läs igenom och följ varnas instruktionerna.** Fall instruktionerna kommer bort kan man även ladda ner dem från sajten **www.camp.it**. Om produkten köpts av en distributör ska man ladda ner från denna hemsida. Återförsäljaren ska förse bruksanvisningen på det språk, som det säljs produkten i till försäljning.

ANVÄNDNING

Denna utrustning får endast användas av tränade och kompetenta personer eller under övervakning av tränade och kompetenta personer. Instruktionerna är inte ut tekniker för höjdarbetare eller samtliga höjdarbetare arbeta. För att få använda utrustningen måste vi ha fått en grundläggande höjdarbetare utbildning och ha tillräcklig kunskap om hur man ska producera produkt kan användas till kan innebära en fara. Ett felaktigt val, en felaktig användning eller ett felaktigt produktfel kan leda till materiella skador, allvarliga personskador eller dödsfall. Användaren måste vara lämplig ur medicinsk synpunkt och ståndt att säkerställa sin egen säkerhet, samt bruker nödslutsatsvillet. Vad som helst som kan minska det är det s säkerhetssynpunkt nödvändigt att fästpunkten alltid är rätt placerad. Arbetet ska också utföras på ett sätt som minimerar risken för att det ska uppstå en fallsituation och om det ändå inträffar ska vrimmet under användaren på arbetsplatsen förse varje användning för att undvika en kollision med marken eller andra hinder. Det är viktigt att det finns en räddningsplan för fall. fallskyddsutrustning som kan fånga upp kroppen och som får användas i det fall det behövs. Det ska vara möjligt att det bestäm vem som ska ansvara för att det finns en räddningsplan. Produkten ska användas i kombination med andra artiklar med lämpliga egenskaper och i enlighet med de respektive produktbladen. Det ska inte det finns en gränsvärdena för varje enskild del av utrustningen. I dessa instruktioner visas några exempel på sådan felanvändning. Det finns dock ett stort antal andra exempel som inte kan beskrivas och som kan inte ändras. Produkten ska användas i kombination med andra artiklar med lämpliga egenskaper och i enlighet med de respektive produktbladen. Det ska inte det finns en gränsvärdena för varje enskild del av utrustningen. I dessa instruktioner visas några exempel på sådan felanvändning. Det finns dock ett stort antal andra exempel som inte kan beskrivas och som kan inträffa utan att det finns en lämplig räddningsplan. Det ska vara möjligt att det finns en räddningsplan som kan fånga upp kroppen och som får användas i det fall det behövs. Det ska vara möjligt att det bestäm vem som ska ansvara för att det finns en räddningsplan

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI

C.A.M.P. dà una risposta ai bisogni dei lavoratori in altezza con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono progettati, testati e fabbricati all'interno di un sistema qualità certificato per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. Le presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: **leggete, comprendete e conservate queste istruzioni**. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito **www.camp.it**. La dichiarazione di conformità UE è scaricabile da questo sito. Il rivenditore deve fornirvi il manuale istruzioni nella lingua del paese in cui il prodotto è venduto.

UTILIZZO

Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione di persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche del lavoro in altezza o di salvataggio altra attività associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento. Arrampicare, e ogni altra attività per la quale questo prodotto può essere usato, è potenzialmente pericoloso. Un'incorretta scelta o utilizzo, oppure un'incorretta manutenzione del prodotto può causare danni, anche fatali o morte. L'Utilizzatore deve essere medicalmente idoneo ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le situazioni di emergenza. Per i sistemi anticaduta, è essenziale per la sicurezza che il dispositivo e il punto di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta e l'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni occasione di utilizzo, in modo che in caso di caduta non ci sia collisione con suolo, ostacoli o la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria di caduta. Un'imbracatura anticaduta e il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che può essere utilizzato in un sistema anticaduta. Il prodotto deve essere usato secondo le istruzioni del fabbricante e non deve essere modificato. Deve essere usato in abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle normative vigenti. Non eccedere mai il limite di carico singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio, ma nessuno molti altri esempi di applicazioni sbagliate che è impossibile elencare o immaginare. Se possibile questo prodotto deve essere consegnato come personale.

MANUTENZIONE

Pulizia dell'equipaggiamento tessile e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. *Pulizia delle parti metalliche*: usare acqua dolce ed asciugare. *Temperatura*: mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le prestazione e la sicurezza del prodotto. *Agenti chimici*: buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore, alla umidità, bordi od oggetti acuminati, sostanze corrosive o ogni altra possibile causa di deterioramento.

RESPONSABILITÀ

La società C.A.M.P. S.p.A. o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilità per danni, ferite o morte causate da un utilizzo improprio o da un prodotto C.A.M.P. modificato. E' responsabilità dell'utilizzatore capire e seguire le istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. Spa, usarlo solo per le attività per cui è stato realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete personalmente responsabili delle vostre azioni e decisioni e non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non utilizzate questa attrezzatura.

GARANZIA 3 ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di fabbricazione. Non è coperto da garanzia qualsiasi prodotto l'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la corrosione, i danni dovuti agli incidenti alle negligenze, gli utilizzi al di sopra del prodotto non è destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

ISTRUZIONI D'USO

Campo di applicazione

C.A.M.P. 'FRX' art.3200 è una:

- imbracatura con cosciali EN 813:2008;
- cintura di posizionamento sul lavoro EN 358:2018;
- imbracatura anticaduta per il corpo EN 361:2002.

Questo prodotto è destinato ad ella prevenzione dei rischi di caduta dall'alto nell'industria, nell'edilizia, nel soccorso e, più in generale, per qualsiasi applicazione di lavoro in altezza.

Il prodotto è realizzato in materiale arambidico con grande resistenza alle alte temperature (temperatura di fusione maggiore a +350°C, mantenendo il 50% della sua forza a 450°C) ed è dunque concepito per l'uso in ambienti dove sussistono rischi di fiamme, alte temperature, lavori di saldatura, rischi di taglio o forte abrasione.

Definizioni

Per valutare la pericolosità di una situazione di lavoro e quindi i DPI da utilizzare viene definito il fattore di caduta. Il fattore di caduta è la seguente formula: Fattore di caduta = Altezza di caduta/Lunghezza del cordino. Nel caso in cui il fattore di caduta sia 0e quindi l'operatore si trovi al di sotto del punto di ancoraggio con l'cordino teso è possibile utilizzare equipaggiamento per il posizionamento. Negli altri casi con fattore di caduta uguale o maggiore di 1 è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi anticaduta (**Fig.1**).

Di seguito le tipologie normative:

EN 361: IMBRACATURA CON CINTURA ANTICADUTA L'imbracatura completa anticaduta è un dispositivo di trattenuta del corpo per la protezione contro le cadute dall'alto quando è associato ad altri componenti di un sistema di caduta libera. Va calcolato lo spazio necessario al di sotto dell'utilizzatore per evitare ogni impatto con la struttura o col terreno conseguente in caso di caduta dall'alto. Il due punti di attacco anticaduta sono solo quelli situati sulla parte posteriore dell'imbracatura (sternale e dorsale) e identificati con la lettera A (**Fig.4**).

EN 813: IMBRACATURA BASSA Le imbracature basse sono destinate a essere utilizzate per la prevenzione delle cadute dall'alto nei sistemi di sospensione in posizione seduta o sospinzionamento sul lavoro o di trattenuta, attraverso l'uso esclusivo del punto di attacco ventrale. Le cinture mostrano di utilizzo (equipaggiamento a sospinzionamento) riportano sulla marcatura del prodotto. Sospensioni prolungate possono causare danni al corpo umano, e possono provocare alla morte di sospensione inerte dell'utilizzatore. Devono essere previste pause regolari dalla sospensione in modo da evitare qualsiasi danno al corpo umano. Il punto di attacco per la sospensione è quello ventrale, ovvero il moschettone Triad.3 lock art.3142 (**Fig.A**).

EN 358: CINTURA DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO La cintura di posizionamento sul lavoro è un dispositivo di trattenuta del corpo destinato a essere usato per limitare il movimento il suo lavoro, per mezzo di un dispositivo di protezione individuale in tensione, in modo da evitare una caduta. Il carico massimo di utilizzo (equipaggiamento + attrezzi) indicato per la cintura di posizionamento EN 358 è 150 kg. Il punto di ancoraggio deve trovarsi al livello della vita o al di sopra di essa. I punti di attacco per il posizionamento sul lavoro sono laterali ai cosciali (da utilizzarsi insieme) (**Fig.A**).

Le cinture di sospensione EN 358 e le imbracature EN 813 non possono essere utilizzate da sole per la protezione contro le cadute dall'alto. Le cinture di posizionamento EN 358, inoltre, non possono essere usate da sole quando è possibile una caduta libera possibile totale o tensione eccessiva. Può dunque essere necessaria l'integrazione con dei dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto (ad esempio, dei dissipatori di energia) o individuali (sistemi d'arresto delle cadute conformi alla norma EN 363).

Uso

Per ottenere una regolazione ottimale, seglierte la taglia sequendo le indicazioni della tab.A: le misure delle cosciali e della cintura dovrebbero corrispondere alle misure indicate obbligatoriamente sull'etichetta. Inoltre, l'utilizzatore deve eseguire una prova di sospensione in posto sicuro, per assicurarsi che l'imbracatura sia della taglia corretta, abbia sufficiente regolazione e sia sufficientemente comoda per l'uso previsto. Durante l'uso è essenziale controllare regolarmente che l'equipaggiamento sia in regolazione (di nuovo, è essenziale l'imbracatura sequente le indicazioni riportate in **Fig.2**: FRX è concepita per essere indossata anche in posizione seduta. Durante la regolazione accertarsi che la posizione dei punti anticaduta dorsale e sternale sia il più alta possibile al fine di evitare la possibilità di ribaltamento in caso di caduta. Assicurarsi che tutte le fibbie dell'imbracatura siano montate e regolate correttamente (**Fig.3**). L'uso di queste attrezzature, combinata con altri componenti dell'equipaggiamento di protezione contro le cadute dall'alto, deve essere conforme con queste istruzioni d'uso specifiche e conforme alle norme vigenti (**Fig.4**). Per l'utilizzo corretto e per il collegamento ad un punto di ancoraggio affidabile, ad un sottosistema, per esempio un assorbitore di energia, un cordino e un connettore e ad altri componenti, vedi **Fig.4**. La connessione al sistema anticaduta o di posizionamento deve avvenire esclusivamente attraverso il D-ring anticaduta o di posizionamento come specificato nelle **Fig.4**; è proibita la connessione agli anelli portamateriale o ad altri componenti dell'imbracatura: pericolo di morte! Il punto di ancoraggio strutturale deve essere preferenzialmente posto sopra la zona di lavoro e deve essere in conformità alla normativa EN 795 e/o non per avere una resistenza di 12 kN (secondo la norma EN 795) o 10 kN (ancoraggi testati). Controllare le fibbie, la chiusura dei connettori e varie fissazioni prima e durante l'utilizzo del prodotto. Per l'utilizzo dei porta-materiali vedere **Fig.5**. Non utilizzare i portamateriali per la connessione di sospinzionamento o per prevenire rischi di morte!

Non effettuare modifiche e/o riparazioni se non espressamente autorizzati dal fabbricante. Non effettuare combinazioni con prodotti che possano interferire nella sicurezza. Evitare il contatto dell'imbracatura con spigoli vivi o superfici abrasive.

Materiali principali: para-aramide, poliestere, con componenti metallici.

Accessori

Dotarsi di adeguate attrezzature di soccorso e prevedere un'adeguata formazione alle squadre di soccorso che possano soccorrere rapidamente l'infortunato per minimizzare gli effetti della sospinzione inerte.

REVISIONE

La sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durability dell'equipaggiamento. Il tipo e la frequenza dei controlli visivi dell'effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato da una persona competente con frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto: la registrazione di questa data e dei successivi controlli deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: conservare la documentazione per tutta la vita del prodotto. Controllare la leggibilità delle marcature del prodotto. In caso di uno dei seguenti difetti il prodotto deve essere immediatamente fuori uso:

- presenza di tagli e/o bruciature sulle fettucce/cordie portanti;
- presenza di tagli e/o bruciature sulle cucture portanti;
- presenza di deformazioni e/o di fessure sulle fibbie di sicurezza
- corrosione che altera gravemente lo stato superficiale degli elementi metallici (non superficiale ossidazione dei leggeri elementi non costituenti);
- difficoltà di scorrimento della fettuccia nella fibbia
- errata chiusura delle fibbie
- è possibile la sostituzione del connettore con uno dello stesso modello.
- Particolo in uno dei suoi componenti deteriorato sopra citato o difetti, deve essere sostituito, anche solo in casi di dubbio. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza può essere danneggiato durante una caduta e deve dunque sempre essere esaminato prima di essere riutilizzato. Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in particolare se presenta danni strutturali che non siano immediatamente visibili.

DURATA DI VITA

Il materiale arambidico con cui è fabbricato questo prodotto è sensibile ai raggi UV della luce solare: la durata di vita di seguito indicata si riferisce ad un'esposizione alla luce solare per un ciclo quotidiano. Il prodotto deve essere conservato in posizione lontano dalla luce solare (es.stoccaggio, trasporto). La durata di vita è di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto, se conservato secondo dello stoccaggio, non può in ogni caso superare i 10 anni (12 anni dalla fabbricazione (es. anno di fabbricazione 2021, durata di vita fino a fine 2033). La durata di vita è da intendersi in assenza di cause che ne riducano l'uso: vi è a condizione di effettuare controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrare i risultati nella scheda di vita del prodotto. I seguenti fattori possono però ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a componenti del prodotto, contatti con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, luce solare, umidità, ambiente marino, ecc. Il prodotto deve essere sostituito: nel dubbio che il prodotto non offra più la necessaria sicurezza, contattare la società C.A.M.P. Spa o il distributore.

TRASPORTO

Proteggere il prodotto dai rischi sporadicamati.

ENGLISH

GENERAL INFORMATION

C.A.M.P. Group meets the needs of workers at height with light and innovative products. These are designed, tested and manufactured within a certified quality system to provide you with reliable and safe products. These instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: **read, understand and keep these instructions**. If lost, you can download the instructions from the web site **www.camp.it**. The EU declaration of conformity can be also downloaded from our site. The retailer must provide the instruction manual in the language of the country where the product is to be sold.

USE

This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the supervision of trained and competent persons. These instructions do not teach you the techniques for work at height or any other associated activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other activity for which these products may be used, is potentially dangerous. The consequence of incorrect selection, misuse or poor maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically fit and capable to control his own security and any possible emergency situations. For equipment intended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the anchor device or anchor point should always be positioned, and the work carried out in such way as to minimise both the potential for falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall path. A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. The product should only be used as instructed and no alterations should be made to it. It may be used in conjunction with any appropriate items of suitable specification and according to the EN standards, with due consideration to the limitations of and compatibility of any additional parts of equipment. This leaflet shows examples of improper utilizations of this product. Note that it is impossible to show or imagine all improper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. If possible this product should be treated as personal.

MAINTENANCE

Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max. temperature 30°C) and dry naturally away from direct heat. *Cleaning of the metal parts*: rinse in clean water and then dry. *Temperature*: Always keep this product below 80°C so as not to affect the performance of the product. *Chemicals*: with the product contact with chemicals, solvents or fuels which could affect the characteristics of the product, discard it.

STORAGE

Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosive or other possible causes of deterioration.

RESPONSIBILITY

The company C.A.M.P. Spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from misuse of or from modifications to a C.A.M.P. branded product. It is the user's responsibility at all times to ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. Spa, that he/she uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she applies all proper safety procedures. Before using the equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue procedures and the limitations of the equipment. You personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not able or not in a position to accept this, do not use this equipment.

3 YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, improper storage, accidents, damage due to accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR USE

Scopo

C.A.M.P. 'FRX' ref.3200 is a:

- full harness certified as to standard EN 813:2008;
- work positioning belt certified as to standard EN 358:2018;
- full body harness certified as to standard EN 361:2002.

This product is intended for use to protect and prevent against risks of fall from a height in industry, in construction work, in rescue and, more generally, for any application of work at a height.

The product is made from aramid material with great resistance to high temperatures (melting temperature > 450 °C, service temperature > +5/+50°C), fire, and cutting. For these reasons, it is envisioned for use in environments where there is risk to exposure to flames, high temperatures, welding, or risk of cutting or strong abrasion.

Definitions

To assess workplace hazards and determine the PPE to be used, the Fall Factor is calculated accordingly: FF (Fall Factor) = H (Height of Fall)/L (Length of Equipment that Absorbs the Fall). If the Fall Factor equals 0, and thus the operator is located below the anchorage point with the taut lanyard, the equipment can be used for positioning. In other cases, where the Fall Factor is equal to or greater than 1, fall arrest equipment must be used (**Fig. 1**).

Following are the standard types:

EN 361: FULL BODY HARNESS A full body harness is a body restraint device for protection against falls from height when associated with other components in a fall arrest system. It is necessary to calculate the space required below the worker to avoid impact with the ground or other obstacles in the fall path. The two anchorage points for fall arrest are only those located on the chest of the harness (sternal and dorsal), indicated with the letter A. (**Fig. 4**).

EN 813: SIT HARNESS Sit harnesses are intended for use for fall prevention from heights in rope access systems, for positioning or restraint in the job, using only the ventral connection point. The maximum load for use (including equipment and tools) is shown on the product marking. Extended suspension can damage the human body and can lead to death in the event of inert suspension of the user. Regular breaks from working suspended must be scheduled to avoid injury to the body. The ventral attachment point is used for suspension, such as the Triad Snap Hook Triad.3 lock art.3142 (**Fig.A**).

EN 358: BELTS FOR WORK POSITIONING The work positioning belt is a body restraint device that supports a person when working using tensioned protection equipment, in order to avoid falls. The maximum load for use (including equipment and tools) for EN 358 positioning belts is 150 kg. The anchorage point must be at waist level or higher. The belt has lateral connection point and fall restraint are: the two side points on the belt (to be used at the same time) (**Fig.A**). EN 358 positioning belts and EN 813 sit harnesses cannot be used as a system for protection against falls from heights. Furthermore, EN 358 positioning belts cannot be used when there is a danger of free fall or excessive tension. Integration with other devices, for example, it may be necessary to integrate these with collective fall protection devices (for example safety nets) or individual personal protection (Fall protection systems compliant with EN 363).

Use

For optimum adjustment, select the size following the instructions in Tab. A: the user's size in the table must correspond to the markings on the harness. Moreover, the user must perform a suspension test in a safe location to ensure that the harness size is correct, that the person wearing it has enough adjustment available, and that it is sufficiently comfortable for the intended use. During use, it is essential to check the correct fit and adjustments of all elements be checked on a regular basis. To put on the harness correctly, follow the instructions provided in **Fig. 2**. FRX is intended for use in a seated position. During adjustment, make certain that the position of the dorsal and sternal fall arrest points are as high as possible in order to avoid the risk of tipping over in the event of a fall. Make certain that all of the harness buckles are assembled and adjusted correctly (**Fig. 3**).

The use of this product, combined with other equipment for personal fall arrest, must comply with these specific instructions for use and must comply with current legislation (**Fig. 4**). For correct use and connection to a reliable anchorage point, and a subsystem, for example an energy absorber, a lanyard and a connector, and other components, see **Fig. 4**. The fall arrest system or positioning system must be connected to the fall arrest or positioning points specified in **Fig. 4**. It is prohibited to use the gear loops or other components of the harness for connection: danger of death!

The structural anchorage points must be preferred above the work area and must comply with standard EN 795 and/or have a known resistance of 12 kN (for anchorages tested to 10 kN) (for anchors). Check the buckles, check that the connectors are closed, and check all adjustments and fixings during use of the product. Refer to **Fig. 5** for the use of the gear loops. Do not use the gear loops for connecting personal protective equipment: danger of death!

Do not make any changes and/or repairs unless expressly authorized by the manufacturer. Do not combine products that may interfere with safety. Avoid contact between the harness and sharp edges and abrasive surfaces.

Main materials: para-aramid, polyester, with metal components.

Rescue

Use adequate rescue equipment and provide adequate training for the work crew so that they can quickly rescue the injured person to minimise the suspension trauma effects.

REVISION

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. In addition to the normal inspection required before and after each use, this product should be inspected by a skilled person every 12 months, starting from date the product is first used; this date and the subsequent checks must be recorded on the product's log book: keep this literature for inspection and reference for the life of the device. Check the legibility of the product markings. If any of the following defects are found, the product must be retired: it should be withdrawn from service immediately:

- presence of cuts and/or burns on the webbing/cords and/or burns on the load-bearing straps and rope
- presence of cutting and/or burning on the load-bearing stitchings
- presence of deformations and/or cracks on the safety buckle
- deep corrosion that seriously alters the surface state of the metal elements (which does not disappear after a light robbing with emery paper)
- difficulty of sliding of the strap into the buckle
- improper buckle closure
- the connector can be replaced with a new one of the same model.

Any product or component showing any defect or wear, or if in doubt, should be withdrawn from service immediately. Each product in the system can be damaged during a fall and must be always inspected before being used. Do not continue to use a product after a major fall because a damage may have occurred, even no external signs are visible.

LIFETIME

The aramid material that this material is made from is sensitive to the UV rays in sunlight: the lifetime indicated here refers to sunlight exposure for normal daily use. Keep the product out of the sunlight when not in use (storage, transport). The lifetime is 10 years from the date the product is first used and (taking into consideration) in any case cannot exceed 10 years (12 months after the date of manufacturing (i.e. manufacture year 2021, lifetime until end of 2033), or 10 year from the date of first use, whichever comes first). The lifetime is understood to be in the absence of causes which would place the product out of order with the condition that periodic inspections are carried out at least once every 12 months starting from the date of first use and the results are recorded on the life sheet of the product. The following factors can reduce the lifetime of the product: intensive use, damage to components of the product, contact with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violent shocks, failure to maintain a recommended inspection frequency. Replace the product if not and reliable, replace the product or contact C.A.M.P. S.p.A or the distributor before continuing use.

TRANSPORTATION

Protect the product from risks such as those detailed above.

FRANÇAIS

INFORMATIONS GENERALES

C.A.M.P. apporte une réponse à tous les travailleurs en hauteur avec des produits légers et novateurs. Ils sont conçus, testés et fabriqués selon un système qualité certifié pour vous apporter un produit fiable et performant. La présente notice est destinée à vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre matériel: **lisez, comprenez et conservez cette notice**. En cas de perte, vous pouvez télécharger ladite notice sur **www.camp.it**. La déclaration de conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. Le vendeur doit fournir le manuel d'utilisation dans la langue du pays de vente.

UTILISATION

Ce produit doit être utilisé que par des personnes entraînées et compétentes ou bien sous la surveillance de personnes entraînées et compétentes. Cette notice ne vous apprend pas les techniques de travail en hauteur ou de sauvetage ou toute autre activité associée: vous devez une formation adaptée avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute autre activité pour laquelle ce produit peut être utilisé est potentiellement dangereux. Une sélection incorrecte ou un mauvais entretien du produit, peuvent provoquer des dommages, des blessures graves ou la mort. Il faut que l'utilisateur ait une condition physique adéquate et assure sa sécurité et les situations d'urgences. Pour les systèmes d'arrêt des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le dispositif d'ancrage ou le point d'ancrage soient correctement positionnés et que le travail soit effectué de manière à réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur de chutes. Vérifier que l'espace libre requis sous l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de manière qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de chute. Un harnais d'antichute est le seul dispositif de prehension du corps qui il soit jugé acceptable pour l'utilisation dans un système d'arrêt des chutes. Le produit doit être utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas être modifié. Il doit être utilisé avec d'autres articles ayant des caractéristiques complémentaires en accord avec les normes européennes (EN) et en tenant compte des limites de chaque pièce du matériel. Ne jamais dépasser la charge unitaire maximale. Dans cette notice mais il est impossible d'énumérer ou même d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si possible, ce produit doit être personnel.

ENTRETIEN

Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de l'eau et du savon neutre (température maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. *Nettoyage des parties en métal*: Laver à l'eau claire et essuyer. *Température*: Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les caractéristiques du matériel pourraient être altérées. *Agents chimiques*: Rebuter le produit en cas de contact avec des réactifs chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.

STOCKAGE

Le produit doit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumière et de sources de chaleur, de bords ou d'objets coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration.

RESPONSABILITÉ

La société C.A.M.P. SpA ou le distributeur, décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de décès provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit à marque C.A.M.P. modifié. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions pour l'utilisation correcte et sûre de chaque produit fourni par ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. SpA, de l'utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été réalisé et d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant l'utilisation de l'équipement, prendre toutes les dispositions concernant la mise en œuvre d'un éventuel sauvetage en toute sécurité et efficacité. Vous êtes personnellement responsables de vos actes et de vos décisions: si vous n'êtes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet équipement.

GARANTIE 3 ANS

Ce produit est garanti pendant 3 ans à compter de la date d'achat, pour tout défaut de matériel ou de fabrication. Ne sont pas couverts par la garantie: l'usure normale, les modifications ou retouches, la mauvaise stockage, la corrosion, les dommages due aux accidents et aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Champ d'application

C.A.M.P. 'FRX' art.3200 est :

- une ceinture à cuissardes EN 813:2008;
- une ceinture de maintien au travail EN 358:2018;
- un harnais d'antichute EN 361:2002.

Le produit est destiné à la prévention et la prévention des risques de chute de hauteur dans l'industrie, dans la construction, dans le sauvetage et, plus généralement, pour toute application de travail en hauteur. Le produit est fabriqué en matériau aramide avec une grande résistance aux hautes températures (température de fusion > 450°C ; température de service -4 / +50°C), au feu et à la coupure et est donc conçu pour une utilisation dans des environnements où il y a des risques de flammes, de températures élevées, de travaux de soudure, de risques de coupure ou d'abrasion sévère.

Définitions

Pour évaluer le danger d'une situation de travail et donc l'EPI à utiliser, définir le facteur de chute que se calcule comme suit : Facteur de chute = hauteur de chute / longueur de la longe. Si le facteur de chute est égal à 0 et que l'opérateur se trouve donc sous le point d'ancrage avec le cordon tendu, il est possible d'utiliser équipement pour le positionnement. Dans les autres cas avec un facteur de chute égal ou supérieur à 1, l'utilisation de dispositifs antichute est obligatoire (**Fig.1**).

Les normes suivantes s'appliquent :

EN 361: HARNAIS D'ANTICHUTE L'e harnais d'antichute complet est un dispositif de retenue du corps pour la protection contre les chutes de hauteur lorsqu'il est associé à d'autres composants d'un système d'arrêt de chute. Il faut prévoir un espace libre suffisant pour éviter tout impact avec la structure ou avec le sol en cas de chute de hauteur. Les deux points d'ancrage sont situés uniquement sur la poitrine du harnais (sternal et dorsal) et identifiés par la lettre A (**Fig.4**).

EN 813: CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL Les ceintures à cuissardes sont destinées à être utilisées pour la prévention des chutes de hauteur dans les systèmes de suspension en accès sur corde, les systèmes de maintien ou d'arrêt, grâce à l'utilisation exclusive du point d'attache ventral. La charge de travail maximale (équipement et outils inclus) est indiquée sur le marquage du produit. Des suspensions prolongées peuvent nuire au corps humain et entraîner la mort en cas de suspendu inerte de l'utilisateur. Il faut prévoir des pauses régulières de suspension afin d'éviter tout dommage au corps humain. Le point d'attache du maintien au travail est le ventral, ou alors le mousqueton Triad 3Lock réf.3142 (**Fig.A**).

EN 358 : CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL La ceinture de maintien au travail est un dispositif de retenue du corps destiné à soutenir une personne, lors de son travail, au moyen d'un dispositif de protection individuelle sous tension, afin d'éviter une chute. La charge de travail maximale (équipement et outils) pour les ceintures de maintien au travail EN 358 est de 150 kg. Le point d'ancrage doit être au niveau de la taille ou au-dessus. Les points d'attache latéraux sont uniquement destinés à la prévention des chutes (et non à l'utilisation en suspension) (**Fig.A**).

Les ceintures de suspension au travail EN 358 et les harnais EN 813 ne peuvent pas être utilisés seuls pour la protection contre les chutes de hauteur. De plus, les ceintures de maintien au travail EN 358 ne peuvent pas être utilisées quand il y a un risque de chute libre ou de tension excessive. Il peut donc être nécessaire de l'intégrer à des dispositifs antichute collectifs (ex : filets de sécurité) ou individuels (dispositifs antichute conformes à la norme EN 363).

Utilisation

Pour obtenir un ajustement optimal, choisir la taille en suivant les indications du **tab. A** : les mensurations de l'utilisateur doivent correspondre aux indiquées sur l'étiquette obligatoire porte des vêtements ignifuges. De plus, l'utilisateur doit effectuer un test de suspension en sécurité afin de vérifier que la taille choisie est bonne, que le bonnet taille et le bonnet taille et est suffisamment confortable pour l'utilisation prévue. Lors de l'utilisation, il est indispensable de contrôler régulièrement le bon ajustement et le réglage de tous les éléments. Pour mettre le harnais, suivre les instructions de la **Fig.2** : le FRX est conçu pour être enfilé même en position assise. Pendant le réglage, veiller à ce que les points antichute dorsal et sternal soit la plus haute possible afin d'éviter la possibilité de renversement en cas de chute. Assurer que toutes les boucles du harnais sont correctement montées et ajustées (**Fig.3**). L'utilisation de cet équipement, associée à d'autres composants d'équipement de protection contre les chutes de hauteur, doit être conforme à ces instructions d'utilisation spécifiques et de conformer aux normes en vigueur (**Fig.4**). Pour une utilisation correcte et pour la connexion à un point d'ancrage fiable, à un sous-système, par exemple un absorbeur d'énergie, une longe et un connecteur et d'autres composants, voir **Fig.4**. Le système d'arrêt de chute ou système antichute ou de maintien doit se faire exclusivement par les points de fixation indiqués sur le schéma **Fig.4**. Il est interdit de se servir des boucles d'attache du harnais à d'autres parties du harnais est interdite : danger de mort !

Le point d'ancrage structurel doit être préféré au-dessus de la zone de travail et doit être conforme à la norme EN 795 e/ou connu pour avoir une résistance de 12 kN (ancrages testés à 10 kN) (ancrages). Vérifier les boucles, la fermeture des connecteurs et tous les réglages avant et pendant l'utilisation du produit. Pour l'utilisation des boucles-porte-matériel, voir **Fig.5**. Ne pas utiliser les porte-matériel, pour connecter des équipements de protection individuelle : danger de mort !

Matériaux principaux: para-aramide, polyester, composants métalliques.

Secours

Le décret de l'équipement de sauvetage approprié et fournir une formation adéquate aux équipes de travail afin qu'elles puissent rapidement aider les blessés à minimiser les effets de la suspension inerte.

REVISION

La sécurité de l'utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et à la résistance de l'équipement. Le contrôle visuel normal fait avant, pendant et après chaque utilisation, ce produit doit être examiné par une personne compétente tous les 12 mois, à partir de la date de la première utilisation du produit. L'enregistrement de cette date et des contrôles successifs doit être effectué sur la fiche de durée vie du produit: Conserver la notice d'information pendant toute la durée de vie du produit. Vérifier la lisibilité des marquages du produit. Si un des défauts suivants apparaît, le produit doit être mis au rebut :

- présence de coupures et/ou de brûlures sur les sangles/cordes portantes
- présence de coupures et/ou de brûlures sur les coutures portantes
- présence de déformations et/ou de fissures sur la boucle de sécurité
- corrosion qui altère gravement l'état de surface des éléments métalliques (ne disparaît pas après un ponçage manuel léger au papier de verre)
- difficulté de coulissement de la sangle dans la boucle de réglage
- mauvaise fermeture des boucles
- il est possible de remplacer le connecteur par un autre du même modèle

Si l'article ou un de ses composants, montre des signes d'usure ou des défauts, il doit être changé, même en cas de doute sur son état. Chaque élément faisant partie du système de sécurité peut être abîmé durant une chute et il doit donc toujours être examiné avant d'être réutilisé. Tout produit impliqué dans une chute importante, doit être mis au rebut car il peut avoir subi des dommages invisibles à l'œil nu.

DURÉE DE VIE

Le matériau aramide avec lequel ce produit est fabriqué est sensible aux rayons UV du soleil : la durée de vie indiquée ci-dessous se réfère à l'exposition au soleil pour une utilisation quotidienne normale. Le produit doit être conservé à l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé (par exemple, stockage, transport).

La durée de vie est de 10 ans à partir de la date de la première utilisation du produit et, compte tenu du stockage, celle-ci ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la fin de la dixième année à compter de la fabrication (ex. année de fabrication 2021, durée de vie jusqu'à la fin 2033). La durée de vie doit être considérée en absence de causes de mise au rebut et à condition d'effectuer des contrôles périodiques au moins une fois tous les 12 mois à partir de la date de la première utilisation du produit et d'enregistrer les résultats dans la fiche de durée de vie du produit. Les facteurs suivants font exception et peuvent réduire la durée de vie du produit: utilisation intense, dommages causés à des composants du produit, contact avec des substances chimiques, hautes températures, abrasions, coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et conservation. En cas de doute quant à la bonne efficacité du produit, contacter la société C.A.M.P. Spa ou le distributeur.

TRANSPORT

Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

C.A.M.P. bietet leichte und innovative Produkte, die auf die Bedürfnisse der Höhenarbeiter zugeschnitten sind. Um die Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser Produkte zu gewährleisten, werden sie während ihrer Entwicklungs-, Prüfungs- und Herstellungsphase einer zertifizierten Qualitätskontrolle unterzogen. Diese Gebrauchsanweisung enthält alle Informationen über die korrekte Anwendung des Produkts und **ist aufmerksam zu lesen und sorgfältig aufzubewahren**. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter **www.camp.it** heruntergeladen werden. Die Europäische Konformitätserklärung kann von dieser Internetseite heruntergeladen werden. Der Wiederverkäufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des Landes zur Verfügung stellen, in dem das Produkt verkauft wird.

VERWENDUNG

Diese Ausrüstung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen benutzt werden. Diese Anleitungen vermitteln keine Techniken für Arbeiten in der Höhe oder für Rettungsarbeiten oder andere Tätigkeiten, für die eine ordnungsgemäße Ausbildung erforderlich ist. Klettern oder jede andere Aktivität, für die dieses Produkt verwendet werden kann, ist potenziell gefährlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgemäße Wartung der Produkte kann Schäden verursachen, da sie schwerwiegende Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Der Anwender muss demnach medizinisch in der Lage und fähig sein, seine eigene Sicherheit zu verantworten und in Notsituationen sachgemäß zu