

Suma® Med Neutral Reinigung, Desinfektion und Trocknung

Suma® Med Neutral ist eine milde Flüssigkeit zur Neutralisierung von alkalischen Reinigungsmittelrückständen z. B. von der Oberfläche von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Dieses Konzentrat wird bei der maschinellen Reinigung von PSA eingesetzt.



Produktvorteile

Zuverlässig gegen Rückstände und Ablagerungen

Suma® Med Neutral ist so konzipiert, dass es automatisch in das Endspülwasser von Waschautomaten dosiert werden kann. Es ist tensidfrei, hinterlässt keine Rückstände und entfernt Kalkablagerungen.

Anwendungs- und Dosierungshinweise

Suma® Med Neutral wird mit modernen, automatischen Diversey Dosiersystemen dosiert (z. B. Dosiersystem Diversey D3000). Sofern vorhanden, können Sie es auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten dosieren. Um perfekte Reinigungsergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität/-härte, Verschmutzung und Maschinenleistung von einem Diversey Servicetechniker eingestellt werden. Vor dem ersten Gebrauch sollten Dosierpumpen, Leitungen und Schläuche mit Wasser gespült werden, um eine mögliche Auskristallisation im Dosiersystem, durch Vermischung von nicht verträglichen Produkten, zu vermeiden.

Maschinentypen zur maschinellen Reinigung

Wir empfehlen Suma® Med Neutral in Sprühdüsen-Spülautomaten (die Untertisch- als auch Haubenspülautomaten ähneln), Dräger MFC 7000 und Trommel-Waschautomaten mit max. 50 U/min. Bei Trommel-Waschmaschinen ist die Verwendung des Produktes Suma® Med Neutral nicht erforderlich.

Der automatische Waschprozess besteht aus einer Kombination der folgenden Elemente:

- Suma® Jade Pur-Eco L8, Hauptwaschmittel
 - Suma® Med Neutral, Neutralisationsprodukt in der Schlusspülung
 - Automatischer Waschautomat mit vorgegebenen Waschprogrammen
 - Dosiersystem zur automatischen Dosierung von Suma® Jade Pur-Eco L8 und Suma® Med Neutral
 - Dosieranweisungen für beide Produkte
-

Wichtiger Anwendungshinweis

Die jeweilige gültige Dräger Gebrauchsanweisung für die maschinelle Aufbereitung von Atemschutzmasken, Atemschutzrüstung usw., ist unbedingt zu beachten!

Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung

- Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
- Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche ausreichend mit Wasser spülen.
- Vor Frost und Hitze schützen.
- Nur für die gewerbliche Anwendung.

Systemkomponenten



D-25640-2020

Suma® Jade Pur-Eco L8

Suma® Jade Pur-Eco L8 ist ein flüssiges Reinigungskonzentrat für die chemothermische Aufbereitung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA).



D-11797-2018

Dräger MFC 7000

Die Dräger MFC 7000 ist die vollautomatische Lösung für die Aufbereitung von Atemschutzausrüstung und Chemikalienschutzanzügen nach dem Einsatz. In einem einzigen Arbeitsgang wird benutzte Ausrüstung in der Multifunktionskabine sicher und materialschonend gereinigt, desinfiziert und getrocknet. So steht die persönliche Schutzausrüstung (PSA) innerhalb kürzester Zeit wieder zum Einsatz bereit.



D-229862-2020

Wash 6DR

Die Wash 6DR wurde so entwickelt, dass maximal 6 Pressluftatmer ohne Zylinder unter Hochdruck gereinigt werden können. Diese fest installierte Hochdruckleitung ermöglicht, dass die Pressluftatmer während des Reinigungsprozesses unter Druck bleiben und verhindert so, dass Feuchtigkeit in die Geräte gelangt.

Mit Hilfe von Einlegerahmen können je Ebene maximal 12 Atemschutzmasken aufbereitet werden.



D-22985-2020

Wash 9

Mit der Reinigungsmaschine Wash 9 können Sie auf wirtschaftliche und einfache Weise bis zu 9 Atemschutzmasken im entsprechenden Edelstahlrahtkorb reinigen, wobei Sie eines der 3 Waschprogramme auswählen können.

Technische Daten

Suma® Med Neutral

Erscheinungsbild	Klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert (pur)	Ca. 1,5
Spezifisches Gewicht (kg/l, 20 °C)	Ca. 1,17

Bestellinformationen

Produkt	Länder ²	Verpackung	Bestellnummer
Suma® Med Neutral Konzentrat ¹	DE, AT, CH, BE, NL, DK, NO, SE, FI, UK, IRL, FR, IT, ES, PT, PL, RO	10 l (2 x 5 l) Euro-Kanister	37 06 139

¹ als Option, abhängig von der Wasserqualität (z.B. Wasserhärte)

² weitere Länder auf Anfrage

Suma® ist eine eingetragene Marke der Firma Diversey.

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

